

# Igienizzare dozator

---

YL 1643S

# Pregatirea dozatorului

1. Opriti incalzirea si racirea apei din butoanele situate pe spatele aparatului.
2. Scoateti aparatul din priza



# Detasati capacul dozatorului

1. Desfaceti cele doua surburi din spate.
2. Apasati usor in locul unde se imbina capacul cu corpul dozatorului si glisati-l in spate pana se elibereaza din prindere



# Golirea rezervoarelor de apa calda si rece

1. Desurubati capacul de plastic.
2. Scoateti dopul albastru de silicon.
3. Colectati apa din rezervoare. Atentie, apa poate sa fie fierbinte la inceput, deoarece circuitul de golire al apei trece prin ambele rezervoare si incepe cu cel de apa fierbinte.
4. Dupa golirea completa, puneti dopul si insurubati capacul la loc.



# Curatarea rezervorului

1. Detasati capacul rezervorului cu ajutorul unei surubelnite drepte, deblocand urechile de prindere.
2. Retineti (fotografiati) pozitia separatorului de plastic din interiorul rezervorului, pentru o reasamblare usoara.
3. Scoateti separatorul de plastic din rezervor prin ridicare verticala. (Acesta nu este insurubat)
4. Inlaturati restul de apa din rezervor si curatati cu o laveta interiorul acestuia.
5. Reasamblati rezervorul.



# Pregatirea solutiei de igienizare

1. Intr-un recipient cu minim 5 litri de apa, goliti plicul cu decalcifiant.
2. Introduceti tija in recipient.
3. Conectati dozatorul la priza.
4. Lasati dozatorul sa traga apa necesara umplerii rezervoarelor de apa. Daca este necesar, urmariti sa fie apa suficienta in recipient pentru a asigura umplerea completa a rezervoarelor.



# Igienizarea si repornirea

1. Conectati la loc bidonul de 19L de apa.
2. Scoateti un pahar (200 ml) de apa calda.
3. Scoateti un pahar (200 ml) de apa rece.
4. Scoateti un pahar (200 ml) de apa la temperatura camerei.
5. Lasati 20-30 de minute solutia sa isi faca efectul.
6. Scoateti dozatorul din priza si repetati operatiunea de golire a rezervoarelor, pentru eliminarea solutiei de igienizare.
7. Conectati dozatorul la current.
8. Scoateti cel putin 1-2 litri de apa calda si apa rece, pana cand se clatesc complet rezervoarele. Apa nu trebuie sa mai aiba gust de lamaie.
9. Porniti incalzirea/racirea de la butoanele din spate.

